

DIMAC

Model HS Series NC Roll Feeding Machine

for High speed Stamping presses

NEW MODEL Model **HS75B**



Air Free

Gear Less

Electromagnetic Actuator : Roll Pressure & Release

ダイマック株式会社

仕様 / Specifications

仕様内容	Specification	単位・unit	HS75B
材料幅	Material width	mm	MAX.75
板厚	Material thickness	mm	MAX.1.2
プレス追従回転数	Max. press follow-up speed	spm	0~1000
送り長さ設定量	Max. feed length	mm	99.99
最小設定単位	Feed length min.input increment	mm	0.01
材料加圧能力	Roll pressure	N	78~1470
有効送り開始角度	Feed start effective angle	°	210°~350°
有効干渉角度	Feed interfere angle	°	0°~150°
リリース開始有効角度	Release start angle	°	75°~180°
リリース終了有効角度	Release finish angle	°	121°~285°
供給電源・電圧	Power supply voltage	V/Hz	3相AC200,220/50,60

送り性能表 / Table of feed performance

回転数と送り角度による最大送り長さ Table of feed performance

*オプション対応 / Option

360°/定速 360°/Constant speed	送り角度 Feed angle	
	送り長さ Feed length (mm)	
送り角度 SPM	180°	210°
1000	6	10
950	7	12
900	9	13
850	10	16
800	12	19
750	15	22
700	18	27
650	22	32
600	27	39
550	33	48
500	42	60
450	54	74
400	69	92
350	89	* 115
300	* 115	* 145
250	* 151	* 188
200	* 206	* 251

● 注意事項

- 送り性能表の数値は材料応力等によるフィーダへの負荷によって、設定された角度内で送り完了できないことがあります。
- 本体設置及びプレス回転センサ用ブラケット・ステイ等は、標準装備品に含まれていません。
- プレス回転軸とプレス回転センサは、タイミングベルトで接続されますが、その長さによっては、弊社にて用意できない場合があります。
- プレス回転数が1,000spmを超える場合、コントローラパネル表示への回転数表示は下3桁となります。

● Notes,

- It may not be possible to finish workpiece feed at angle as specified on the feed performance table if the feeding machine is under a load resulting from material stress, etc.
- The mounting bracket for machine and press rotation sensor are not contained in a standard accessories.
- In case of SPM1000 over, the panel display is only a display of triple figures the bottom.

■ 導入時の注意事項

- 製品の詳細及び設置条件については、別紙仕様書をご参照ください。
- コントロールパネル表記は、英字のみとなります。
- 日本国外への移設または輸出の場合、必ず該当国で要求される安全対策をご確認のうえ必要な処置を施してからご使用ください。
- 例：電源電圧については、3相200/220Vのみ、国別電圧事情には対応いたしません。
- 本カタログの製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。
- 安全について、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき正しくご使用ください。

■ Precautionary Remarks on Installation

- For the product and required for installing press, refer to the specifications for the desired model.
- The control panel is English and sign only.
- When this machine is exported, make sure that the machine is provided with safeguards required in the destination country.
- Example: The electric power supply to this machine is 3-phase 200/220V, 50/60Hz only. Not available option which suited the local power supply.
- Specifications in this catalog are subject to change for machine improvements without prior notice.
- Before using the machine, read the safety instruction in the instruction manual.

ダイマック株式会社

〒459-8001 名古屋市緑区大高町字寅新田130-1
TEL(052)622-0811 FAX(052)622-0821

DIMAC CO., LTD.

130-1 Torashinden, Ohdaka-cho, Midori-ku, Nagoya-city, Aichi, 459-8001 Japan
TEL(052)622-0811 FAX(052)622-0821

<http://www.dimac.co.jp>